


Collegamento con gruppo comandi
Wiring with remote controller
Raccordement avec boîtier de commande
Anschluss mit Drehzahlsteller
Conexión con el grupo de mandos
Ligação com grupos de comando
Bedieningspaneel mit afstandbediening
Anslutning till styrenhet
الوصل بمجموعة التحكم



Morsettiera gruppo comandi
Control unit terminal board
Domino du variateur de vitesses
Klemmbrett der Steuerungengruppe
Tablero de bornes grupo de mandos
Bateria de terminais dos grupos de comando
Kontaktpunten Kontroleshakelaar
Klämpatta för styrenhet
قوارص وصل مجموعة التحكم

Morsettiera dell'apparecchio
Appliance terminal block
Bornes de l'appareil
Ventilator Klemm-kästchen
Tablero de bornes del aparato
Bateria de terminais do aparelho
Kontaktpunten
Aparatens Klämpatta
قوارص وصل الجهاز

Libretto d'istruzioni

Instruction booklet

Notice de pose et d'entretien

Betriebsanleitung

Folleto de instrucciones

Manual de instruções

Gebruiksaanwijzing

Instruktionshäfte


كتيب التعليمات



TIRACAMINO
CHIMNEY VENTILATOR
ACCÉLÉRATEUR DE TIRAGE
TAUCHHAUBE
ASPIRADOR DE CHIMENEA
ASPIRADOR DE CHAMINÉ
DARKVENTILATOR
DRAGANORDNING FÖR ÖPPEN SPIS



مسرّع شفت المدخنة



MADE IN ITALY COD. 5.371.084.086

30/04/2004



La Vortice S.p.A. si riserva di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.
Vortice S.p.A. reserves the right to make any improving change on products on sale.
Vortice S.p.A. se réserve d'apporter tous changements susceptibles d'améliorer les produits en vente.
Die Firma Vortice S.p.A. behält sich vor, alle eventuellen Verbesserungsänderungen an den Produkten des Verkaufsangebot vorzunehmen.
Vortice S.p.A. se reserva el derecho de aportar todas las variantes que mejoren los productos en venta.
A Vortice reserva-se o direito de acrescentar todas as variações que melhorarem os produtos em venda.
Vortice S.p.A. behoudt zich het recht voor alle gewenste verandering aan te brengen in het reeds op de markt getraceerde product.
Vortice S.p.A. förbehåller sig rätten att under försäljning tillföra alla ändringar som förbättrar produkterna.
تحتفظ مؤسسة Vortice S.p.A. بحق إجراء كافة التعديلات التحسينية على منتجاتها الموزعة في الأسواق

VORTICE LIMITED
Beeches House - Eastern Avenue
Burton on Trent
DE13 0BB
Tel. (+44) 1283-492949
Fax (+44) 1283-544121
UNITED KINGDOM

VORTICE FRANCE
72 Rue Baratte-Choleat
94106 Saint Maur Cedex
Tel. (+33) 1-55.12.50.00
Fax (+33) 1-55.12.50.01
FRANCE

VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A.
Strada Cerca, 2 - frazione di Zoate
20067 TRIBIANO (MI)
Tel. (+39) 02-90.69.91
Fax (+39) 02-90.64.625
ITALIA

Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



ITALIANO



ATTENZIONE

Avvertenze generali

Raccomandate dai costruttori associati all'ANIE (Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche).

N.B.: L'apparecchio è costruito a regola d'arte. La sua durata e affidabilità elettrica e meccanica, saranno più efficienti se esso verrà usato correttamente e verrà fatta una regolare manutenzione.

- Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione.
Conservare con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.
- Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio. In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo espanso, chiodi, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica.
(La targa è situata sul lato frontale del basamento).
- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito e cioè per attivare il tiraggio dei caminetti a legna.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei ed irragionevoli.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, staccando la spina o spegnendo l'interruttore dell'impianto.
- In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo.
Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dalla Vortice e richiedere l'utilizzazione di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Allorché si decida di non utilizzare più un apparecchio di questo tipo, si raccomanda di renderlo inoperante tagliandone il cavo di alimentazione, dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente. Si raccomanda inoltre di rendere innocue quelle parti dell'apparecchio tali da costituire un pericolo, specialmente per i bambini che potrebbero servirsi dell'apparecchio fuori uso per i propri giochi.
- L'esecuzione dell'impianto elettrico deve essere conforme alle norme vigenti.
- Temperatura dell'aria aspirata dall'apparecchio: 200°C (392°F) max.

Avvertenze generali particolari

- L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni della Vortice da personale professionalmente qualificato. Un'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali il costruttore non può essere considerato responsabile.
- La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra come previsto dalla vigenti norme di sicurezza elettrica.
È necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza e, in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell'impianto da parte di personale professionalmente qualificato.
Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto.
- Verificare che la portata elettrica dell'impianto e delle prese di corrente siano adeguate alla potenza massima dell'apparecchio indicata in targa.
In caso di dubbio rivolgersi ad una persona professionalmente qualificata.
- Se il prodotto viene accidentalmente fatto cadere o subisce colpi violenti

può subire danni anche non visibili e diventare pericoloso, pertanto non usarlo ma farlo verificare subito da un Centro Assistenza Vortice.

- All'installazione occorre prevedere un interruttore onnipolare con distanza di apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm.
- Non lasciare l'apparecchio inutilmente inserito. Spegnerlo l'interruttore generale dell'apparecchio quando lo stesso non è utilizzato.
- Non ostruire le griglie di aspirazione o di dissipazione.
- Se nel locale da ventilare è installato un apparecchio utilizzatore di combustibile solido, liquido o gas (es. scaldacqua, stufa a metano, ecc.) non del tipo "a flusso bilanciato" e cioè stagno rispetto al locale stesso, è indispensabile assicurarsi preventivamente che vi sia un adeguato rientro dell'aria necessaria per garantire la perfetta combustione dell'apparecchio esistente ed il funzionamento dell'aspiratore.

Importante

La sommità del comignolo non deve necessariamente avere le stesse dimensioni della base del prodotto.

Se la canna fumaria del camino è di sezione inferiore a cm 15 x 15 o diametro equivalente (cm 17), inadatta quindi a compiere la sua funzione, anche il Tiracamino potrebbe risultare poco efficace. In questo caso rivolgetevi per informazioni direttamente alla sede della Vortice.

Il funzionamento del prodotto dovrebbe essere regolato a seconda della situazione del fuoco del caminetto.

In accensione = potenza massima per spostare l'aria fredda che blocca la canna fumaria:

Fuoco a regime = regolare la potenza al minimo sufficiente ad eliminare il fumo.

ATTENZIONE!

Qualora l'apparecchiatura venga montata ad una altezza inferiore a 2,5 metri dal pavimento è obbligatoria la protezione supplementare delle parti in movimento con apposita griglia di protezione.

Istruzioni per l'installazione

- 1) Adattare, con opportuna muratura, sul basamento del camino il telaio in dotazione (A) oppure murare quattro prigionieri M8 in quadro 357 x 357 (Fig. 1).
- 2) Montare la torretta tiracamino completa (B) sul telaio o sui prigionieri e bloccarla opportunamente con i dadi M8 in dotazione.
- 3) Togliere il cappello di protezione del motore (C) svitando i quattro bulloni di serraggio (D) per accedere alla morsetteria di collegamento elettrico contenuta nella scatola posta sul motore.
- 4) Facendo passare prima il cavo di collegamento elettrico attraverso il serracavo (E) montato sul cappello di protezione collegare lo stesso cavo al motore seguendo lo schema elettrico indicato.
- 5) Serrare il serracavo della scatola di collegamento e rimontare il cappello di protezione, richiamando il cavo di alimentazione attraverso il serracavo del cappello fino al suo totale recupero, quindi serrare il secondo serracavo.
- 6) Inserire il cavo di alimentazione in un tubo spiralato metallico o comunque un tubo metallico di protezione Ø 16 est. che dovrà essere posizionato ad una distanza di almeno 50 ÷ 70 cm. dalla griglia della torretta tiracamino (Fig. 3).
- 7) Assicurarsi che il senso di rotazione della ventola sia quello indicato in targa (vedi schema elettrico).
- 8) Per il collegamento del regolatore di velocità, vedere le apposite istruzioni.
- 9) Per ragioni di sicurezza, montare il cavo di sicurezza alla base del Tiracamino (come mostrato in Fig. 3) e fissare l'altro capo alla sommità in muratura del tetto.

ENGLISH



CAUTION

General warnings

Recommended by the ANIE (National Association of Electrotechnical and Electronic Industries) member manufacturers.

N.B.: This device was carefully manufactured. Its mechanical and electrical dependability and durability will be more efficient if it is used correctly and if maintenance is regularly carried out.

- Read the instructions in this booklet carefully as they give important information on the correct installation, use and maintenance of the appliance.
Keep this booklet in a safe place so that it will be available for future reference.
- After removing the packaging check that the appliance has not been damaged in transit. In case of doubt do not attempt to rectify or use the appliance.
Seek advice from a suitably qualified person or Vortice Ltd.
Packaging materials (plastic bags, polystyrene foam, nails, etc.) must be kept away from children as they could cause harm.
- Before connecting the appliance to the mains supply ensure that the rating label specifications correspond to your electrical supply. (The rating label is to be found on the frontal side of the basement).
- This appliance must only be used for the purpose for which it was designed, i.e. to strengthen the up-draught of chimney.
All other uses must be considered to be potentially dangerous. Vortice Ltd cannot be held responsible for any damage caused by improper, incorrect or unreasonable use.
- Before beginning any cleaning or maintenance operations disconnect the appliance from the electrical supply by taking out the plug or switching off the appliance isolation switch.
- In case of a fault and/or malfunction of the appliance, switch it off but do not attempt to rectify. Seek advice from a suitably qualified person or Vortice Ltd.
If repair is necessary, contact Vortice Ltd. or your local Service Agent. If any other Service Agency is employed, insist that only Vortice spare parts must be used. If the above action is not carried out, the safety of the appliance could be jeopardized.
- Should it be decided not to use this appliance any longer, it should be removed from the electrical supply and rendered inoperative, then disposed of in the normal manner. It is also recommended to make harmless those parts of the appliance which could be harmful, especially to children who might play with the disused appliance.
- The electrical system must meet the existing norms.
- Max. aspirated air temperature: 200°C (392°F).

Special general warnings

- Installation must be carried out as detailed in these instructions of Vortice Ltd. by a qualified person. The user is warned that incorrect installation could cause harm to persons or animals or damage to property. Vortice Ltd cannot be held responsible in such cases.
- The electrical safety of this appliance is only guaranteed when it is correctly installed and earthed according to the latest issue of the I.E.E. Wiring Regulations. Conformity with these requirements must be ensured and, in the case of doubt, the system checked by a suitably qualified person. Vortice Ltd cannot be held responsible for any damage caused because the appliance has not been installed and earthed correctly.
- Check that the current carrying capacity of the mains wiring and socket are adequate for the maximum rating of the device shown on the rating label. In case of doubt consult a suitably qualified person.
- In case the appliance drops to the ground or is hardly struck it may be damaged even if such damages are not visible and it may become

dangerous, therefore please do not use it and apply to a Vortice Representative for a control.

- When installing it is necessary to use a double pole switch with a contact separation of 3 mm or more.
- Do not leave the appliance plugged in unnecessarily. Switch off the main switch of the appliance when the appliance is not in use.
- Do not obstruct the air inlet or outlet grilles or cooling vents.
- Do not mount (or stand) the appliance closer to walls, ceilings or other objects than those minimum distances stated in these instructions.

Important

The top of the chimney does not necessarily have to have the same dimensions as the base of the product.

But if the smoke stack cross-section measures less and 15 x 15, or an equivalent diameter (17 cm), the smoke stack will not function properly, and the chimney draft may also be insufficient. In this case, contact the Vortice office for instruction.

The electrical system must meet the existing norms.

The unit should be adjusted to function according to the fire situation in the fireplace.

When starting up = Adjust to the maximum setting so as to push out all the cold that is blocking the chimney;

When the fire is going normally = Adjust to the minimum setting, just enough to eliminate the smoke.

ATTENTION!

If the unit's mounted height from the floor is less than 2.5 meters, the special protective grille must be installed to avoid accidental contact with the moving parts.

Instructions for installation

- 1) Fix on the appropriate wall, at the base of the chimney, either the frame supplied (A) or embed four bolts M8 in a wall space 357 x 357 (Fig. 1).
 - 2) Mount the complete chimney ventilator (B) on either the frame of the bolts and fix with the M8 nuts provided.
 - 3) Remove the protective cap (C) from the motor, unscrewing the four bolts (D) to give access to the electric terminal block contained in the box on the motor.
 - 4) Pass the connecting cable through the cable clamp (E) and connect to the motor as shown in the diagram on rear page.
 - 5) Tighten the cable clamp on the terminal box and replace the metal hood of the fan. Pull any slack back through clamp (E) and tighten.
 - 6) Insert the supply cable in a metallic spiral tube or at least a protective metal tube Ø 16 ext. that should be placed at a distance of at least 50 ÷ 70 cm from the grille of the chimney ventilator (Fig. 3).
 - 7) Check that the fan is rotating in the direction indicated on the metal plate (see connection diagram).
 - 8) For safety reasons, attach the safety cable to the base of the unit (as shown in Fig. 3) and secure the other end to the top of the masonry roof.
- Note:
- 1) When used in conjunction with the remote controller the wiring connections are described in the controller leaflet.
 - 2) When installed the appliance must be controlled by a double pole switch and protected by a suitable fuse.

FRANÇAIS



ATTENTION

Instructions générales

Recommandées par les constructeurs associés à l'ANIE (Association Nationale des Industries Electrotechniques et Electroniques).
N.B. L'appareil est construit selon les règles de l'art. Sa durée et sa fiabilité électrique et mécanique seront d'autant plus efficaces que l'appareil sera correctement utilisé et qu'une maintenance régulière sera effectuée.

- Lire attentivement les instructions contenues dans le présent livret car elles fournissent des indications importantes en ce qui concerne la sécurité de l'installation, de l'emploi et de l'entretien de l'appareil. Conserver soigneusement ce livret pour pouvoir le consulter à tout moment.
- Après déballage, s'assurer que l'appareil soit intact. En cas de doute, ne pas se servir de l'appareil et s'adresser à une personne professionnellement qualifiée. Les éléments de l'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, clous, etc...) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils peuvent être dangereux.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que les caractéristiques portées sur la plaque signalétique correspondent bien à celles du réseau de distribution. (La plaque est située sur la partie frontale du soubassement).
- Cet appareil devra être destiné seulement à l'usage pour lequel il a été expressément conçu, c'est-à-dire pour activer le tirage des cheminées. Tout autre usage doit être considéré comme impropre et donc dangereux. Le constructeur ne peut pas être tenu pour responsable des dommages éventuellement causés par des usages impropres, erronés et irraisonnés.
- Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique, soit en enlevant la fiche de la prise, soit en coupant l'alimentation de l'installation.
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil couper l'alimentation électrique. Pour toute réparation, s'adresser seulement à un centre d'assistance technique autorisé par Vortice et demander des pièces de rechange d'origine. Le non-respect de ce qui précède peut détériorer dangereusement l'appareil.
- Lorsque l'on décide de ne plus utiliser définitivement un appareil de ce type, il est recommandé de rendre toute utilisation ultérieure impossible, en coupant son câble d'alimentation, après avoir débranché la fiche de la prise de courant. Il est en outre recommandé de rendre inoffensives les parties de l'appareil hors d'usage susceptibles de constituer un danger, en particulier pour les enfants qui pourraient s'en servir pour jouer.
- L'installation électrique doit être réalisée conformément aux normes en vigueur.
- Température de l'air aspiré par l'appareil : 200°C (392°F) maxi.

Instructions spécifiques

- L'installation doit être effectuée selon les instructions Vortice par une personne professionnellement qualifiée. Une installation incorrecte peut causer des dommages aux personnes, aux animaux et aux biens, dont le constructeur ne peut être tenu pour responsable.
- La sécurité électrique de cet appareil n'est assurée que lorsque celui-ci est relié correctement à une installation de mise à la terre conforme aux normes de sécurité électrique en vigueur. Il est indispensable de vérifier cette condition fondamentale de sécurité et, en cas de doute, de demander un contrôle soigné de l'installation par une personne professionnellement qualifiée. Le constructeur ne peut être tenu pour responsable des dommages éventuels causés par l'absence de mise à la terre de l'installation.
- Vérifier que la puissance électrique de l'installation et de la prise de courant soit appropriée à la puissance maximum de l'appareil indiquée

sur la plaque signalétique. En cas de doute, s'adresser à une personne professionnellement qualifiée.

- Si l'appareil tombe ou subit des coups violents, il peut être endommagé même si le dommage n'est pas visible et il peut devenir dangereux, par conséquent il faut éviter son usage et s'adresser au Représentant Vortice pour un contrôle.
- Il faut prévoir sur l'installation un interrupteur omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm.
- Ne pas laisser l'appareil branché inutilement. Couper l'interrupteur général de l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Ne pas obstruer les grilles d'aspiration ou de sortie d'air.
- Garder une distance convenable entre les murs, les objets etc. et l'appareil.

Important

La sommité de la cheminée ne doit pas forcément avoir les mêmes dimensions que la base du produit.

Si la canneau montant a une section inférieure à 15 x 15 cm ou un diamètre équivalent (17 cm), donc inapte à accomplir sa fonction, même l'accélérateur de tirage pourrait se révéler peu efficace. Dans ce cas, adressez-vous directement au siège de Vortice pour des renseignements. L'installation électrique doit être réalisée conformément aux normes en vigueur.

Le fonctionnement du produit devrait se régler suivant la situation du feu dans la cheminée.

En allumant = puissance maximale pour déplacer l'air froid qui bloque le carneau montant;
feu à plein régime = régler la puissance au minimum permettant d'éliminer la fumée.

ATTENTION!

Si l'appareil est installé à moins de 2,5 m du sol, il est nécessaire d'appliquer la grille de protection correspondante comme protection supplémentaire des parties en mouvement.

Instructions d'installation

- 1) Sceller sur la cheminée soit le contre chassis, soit 4 tiges filetées Ø M8 en carré de 357 x 357 (fig. 1).
- 2) Monter l'accélérateur de tirage complet (B) sur le contre chassis ou sur les prisonniers et le bloquer avec les écrous M8.
- 3) Retirer le chapeau de protection (C) du moteur en dévissant les quatre boulons de serrage (D) pour accéder à la barrette de raccordement électrique contenue dans la boîte située sur le moteur.
- 4) Faire passer le câble de raccordement électrique à travers le serre câble (E) du chapeau de protection. Effectuer le branchement électrique sur le moteur (boîtier de raccordement: voir plan en dernière page).
- 5) Visser le serre câble du boîtier de raccordement et remettre en place le chapeau de protection en faisant glisser le fil dans le serre câble (E). Visser le serre câble (E).
- 6) Insérer le câble d'alimentation de protection (Ø 16 ext) qui devra passer à 50/70 cm de la grille de protection de l'accélérateur de tirage (Fig. 3).
- 7) S'assurer que le sens de rotation de la turbine soit celui indiqué sur l'appareil.
- 8) Pour le raccordement du régulateur de vitesse, se reporter aux instructions spécifiques.
- 9) Par mesure de sécurité, fixer l'une des deux extrémités du câble de sécurité à la base de l'accélérateur de tirage (voir figure 3) et l'autre extrémité au faite du toit.

Mise en service (avec boîtier de commande)

Actionner l'interrupteur marche/arrêt et tourner la molette du régulateur pour obtenir la vitesse désirée.

DEUTSCH



ACHTUNG

Allgemeine Anweisungen

Empfehlungen der Verband ANIE (Nationale Vereinigung der elektrotechnischen und elektronischen Industrien) angehörenden Herstellern. N.B.: Das Gerät ist kunstgerecht hergestellt. Seine Dauerhaftigkeit und elektrische und mechanische Zuverlässigkeit werden wirksamer sein, wenn es richtig benutzt wird und eine regelmässige Wartung erfolgt.

- Die in vorliegenden Heft enthaltenen Anleitungen sind aufmerksam zu lesen, da sie wichtige Hinweise zur Installationssicherheit, Bedienung und Instandhaltung beinhalten. Bewahren Sie dieses Heft fuer eventuelle spaetere Klaerungen sorgfaeltig auf.
- Nach Entfernung des Verpackungsmaterials ist das Gerät auf Unversehrtheit zu ueberpruefen. Im Zweifelsfall das Gerät nicht benutzen und sich zur Klaerung an qualifiziertes Fachpersonal wenden. Das Verpackungsmaterial (Kunststoffsaecke, Styropor, Naegel, usw.) ist von Kindern fernzuhalten, die durch dieses gefaehrdet werden koennen.
- Bevor Sie das Gerät anschliessen, ueberzeugen Sie sich, ob die Angaben auf dem Typenschild den Daten des Versorgungsnetzes entsprechen. (Das Typenschild befindet sich auf die Vorderseite der Lagerung).
- Dieses Gerät darf ausschliesslich fuer den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt werden, d.h. fuer um der Luftzung der Offenenkamine in Betrieb zu setzen. Jede andere Verwendungsart ist als unsachgemäss anzusehen und stellt somit eine Gefaehrdung von Personen und Sachen dar. Der Hersteller kann nicht fuer eventuelle Schaeden herangezogen werden, die auf unsachgemässen, fehlerhaften oder fahrlaessigen Gebrauch zurueckzufuehren sind.
- Vor Ausfuehrung jeglicher Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten die Stromversorgung des Geräts durch Ziehen des Netzsteckers oder durch Ausschalten des Netzschalters unterbrechen.
- Im Stoerungsfall oder bei schlechtem Funktionieren das Geraet ausschalten und keinerlei Eingriffe an ihm vornehmen. Sollte eine Reparatur erforderlich sein, wenden Sie sich ausschliesslich an eine von Vortice autorisierte Kundendienststelle und verlangen Sie die Verwendung von Original-Ersatzteilen. Die Nichtbeachtung obiger Hinweise kann die Betriebssicherheit des Geräts beeintraehtigen.
- Sollten Sie ein Gerät dieser Art nicht mehr benutzen wollen, wird es empfohlen dieses nach Ziehen des Netzsteckers durch Abschneiden des Stromkabels betriebsunfaehig zu machen. Weiterhin wird es empfohlen, jene Teile des Geräts unschaedlich zu machen, die eine moegliche Gefaehrdung darstellen koennen, speziell fuer Kinder, die das nicht mehr benutzte Gerät zum Spielen verwenden koennten.
- Die Installation der Elektroanlage muß den geltenden Normen entsprechen.
- Temperatur der vom Gerät angesaugten Luft: max. 200 °C (392 °F).

Allgemeine und besondere Anweisungen

- Die Installation des Geräts soll nach den Anweisungen von Vortice von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen zu werden. Eine unsachgemässe Installation kann Schaeden fuer Personen, Tiere und Sachen herbeifuehren, fuer welche der Hersteller nicht haftbar gemacht werden kann.
- Die elektrotechnische Sicherheit dieses Geräts ist nur dann gewaehrleistet, wenn dieses sachgemäss mit einer tauglichen Erdungsanlage verbunden ist, wie von den einschlaegigen Bestimmungen zur Sicherheit elektrischer Anlagen vorgesehen. Diese grundlegende Voraussetzung zur Betriebssicherheit muss sichergestellt werden; im Zweifelsfall eine sorgfaeltige Ueberpruefung der Anlage durch qualifiziertes Fachpersonal vornehmen lassen. Der Hersteller kann nicht haftbar gemacht werden fuer eventuelle Schaeden, die auf eine fehlende Erdung der elektrischen Anlage zurueckzufuehren sind.

- Es ist zu ueberpruefen, ob die ekeltrische Anlage und die Steckdosen der auf dem Typenschild angegebenen Hoechstleistung des Geräts gerecht werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal.
- Im Falle eines Absturzes oder heftiger Stoesse kann das Gerät geschaedigt werden, auch der Schaden nicht deutlich sichtbar ist, es kann sogar gefaehrlich werden, deshalb bitte vermeiden Sie es zu verwenden und wenden Sie sich an einen Vortice Vertreter um es kontrollieren zu lassen.
- Bei der Installation des Geräts ist ein allpoliger Schalter mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm vorzusehen.
- Das Gerät nicht unnötig eingeschaltet lassen. Der Hauptschalter des Geräts ausschalten, wenn dieses nicht benutzt wird.
- Die Abdeckgitter der Waermeableitungs- bzw. Luftzufuehröffnungen frei halten.
- Einen angemessenen Abstand zu Wänden, Gegenstaenden usw. einhalten.

Wichtig

Die Spitze des Schornsteins muß nicht unbedingt die gleichen Abmessungen wie die Basis des Produktes haben. Wenn das Abzugsrohr des Kamins einen Querschnitt hat, der unter 15 x 15 Zentimeter oder entsprechend 17 Zentimeter Durchmesser ist, und somit ungeeignet zur Erfüllung seiner Funktion ist, kann sich auch die Rauchhaube als wenig effektiv erweisen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte direkt an den Firmensitz von Vortice. Die Installation der Elektroanlage muß den geltenden Normen entsprechen. Der Betrieb des Geräts sollte je nach der Situation des Feuers im Kamin eingestellt werden. *Beim Anzünden* = maximale Leistung, um die kalte Luft zu vertreiben, die den Rauchkanal blockiert; *Bei bereits entfachttem Feuer* = die Mindestleistung einstellen, um den Rauch zu vertreiben.

ACHTUNG!

Wenn das Gerät auf einer Höhe angebracht werden sollte, die unter 2,5 m ab Boden liegt, ist ein Schutz der beweglichen Teile obligatorisch, d.h. mit einem extra Schutzgitter.

Einbauanweisungen

- 1) Durch entsprechendes Mauerwerk das zur Ausrüstung gehoernde Gestell (A) an der Grundfläche des Kamins anbringen oder vier Stiftschrauben M8 im Viereck 357 x 357 einmauern (Abb. 1).
- 2) Die vollständige Rauchhaube (B) auf dem Gestell oder auf den Stiftschrauben anbringen und mit den zur Ausrüstung gehoerenden Schraubenmuettern befestigen.
- 3) Den Schutzdeckel des Motors (C) entfernen, wobei die vier Spannmuetterschrauben (D) loszuschrauben sind, um das Klemmbrett fuer den elektrischen Anschluss, das sich in einem Kasten auf dem Motor befindet, zu erreichen.
- 4) Das elektrische Anschlusskabel durch die Kabelschelle (E) ziehen, die sich auf dem Schutzdeckel befindet, das gleiche Kabel an den Motor anschliessen, wobei nach dem nachstehend angegebenen Schaltschema vorzugehen ist.
- 5) Die Kabelschelle des Anschlusskastens festmachen und den Schutzdeckel wieder anbringen, wobei das Speisekabel wieder durch die Kabelschelle zu fuehren ist, bis es ganz zurueckgewonnen ist, dann die zweite Kabelschelle festmachen.
- 6) Das Speisekabel in ein spiralförmiges Metallrohr oder zumindest in ein Metallschutzrohr Ø 16 ext. ziehen, das auf eine Entfernung von mindestens 50 ÷ 70 cm von dem Gitter der Rauchhaube gesetzt werden muss (Abb. 3).
- 7) Es sollte sichergestellt werden, dass der Drehsinn des Flügelrades dem auf dem Schield angegebenen entspricht (siehe Schaltschema).
- 8) Für den Anschluss des Drehzahlreglers sind die igens bestimmten Anweisungen zu beachten.
- 9) Aus Sicherheitsgründen muß das Sicherheitskabel an der Basis der Tauchhaube (wie in Abbildung 3 gezeigt wird) und das andere Ende am Dach angebracht werden.

Betrieb

Den Schalter betätigen und durch Einstellen des Drehknopfes des Drehzahlstellers den Lüfter auf die gewünschte Geschwindigkeit bringen.



ATENCIÓN

Advertencias generales

Recomendadas por los fabricantes asociados a ANIE (Asociación Nacional Industrias Electrotécnicas y Electrónicas).

N.B.: El aparato ha sido fabricado perfectamente. Su duración y fiabilidad eléctrica y mecánica, serán más eficaces si se empleará correctamente y se llevará a cabo un mantenimiento regular.

- Leer atentamente las advertencias incluidas en el presente folleto que da importantes indicaciones acerca de la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.
- Después de haber eliminado el embalaje, asegúrese de la integridad del aparato. En caso de duda no usen el aparato y se dirijan al personal profesionalmente calificado. Manténganse los elementos de embalaje (bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos) fuera del alcance de los niños, por ser potenciales fuentes de peligro.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos en la chapa de homologación correspondan a los de la red de distribución eléctrica. (La chapa se encuentra en la parte frontal de la base).
- Este aparato tendrá que ser destinado exclusivamente al uso para el cual ha sido construido, es decir para activar la aspiración de las chimeneas de madera. Considérese cualquier otro empleo impropio y por lo tanto peligroso. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de eventuales perjuicios debidos a un uso impropio, equivocado e irracional.
- Desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica mediante el interruptor de la instalación antes de realizar operaciones de limpieza o de mantenimiento.
- En caso de avería y/o de mal funcionamiento del aparato, desconectarlo y no abrirlo. Para eventuales reparaciones dirigirse exclusivamente a un centro de asistencia técnica autorizado por Vortice y pedir por el empleo de piezas de repuesto originales. La falta de respeto de lo susodicho puede comprometer la seguridad del aparato.
- Cuando se decide no emplear más un aparato de este tipo, se recomienda desactivarlo cortando el cable de alimentación, después de haber desconectado el enchufe de la toma de corriente. Además se recomienda volver inactivas esas partes del aparato que pueden constituir un peligro, sobre todo para los niños, que podrían emplear el aparato desusado como un juguete.
- La ejecución de la instalación eléctrica debe ser conforme con las normas vigentes.
- Temperatura del aire aspirado por el equipo: 200°C (392°F) máx.

Advertencias generales particulares

- La instalación debe ser realizada según las instrucciones Vortice por parte de personal profesionalmente calificado. Una instalación equivocada puede causar perjuicios a las personas, a los animales, o a las cosas, por los cuales el fabricante declina todo tipo de responsabilidad.
- Se garantiza la seguridad eléctrica de este aparato exclusivamente cuando esté conectado correctamente a una instalación de puesta a tierra eficaz según las actuales normas de seguridad eléctrica. Es necesario verificar este requisito fundamental de seguridad; en caso de dudas, solicitar un control esmerado de la instalación por parte de personal profesionalmente calificado. El fabricante declina todo tipo de responsabilidad en caso de eventuales perjuicios debidos a un uso impropio, equivocado e irracional.
- Verificar que la capacidad de la instalación y de las tomas de corriente sea adecuada a la potencia máxima del aparato indicada en la chapa de homologación. En caso de duda se dirijan a una persona profesionalmente calificada.

- Si el aparato cae por casualidad o sufre golpes violentos puede dañarse aunque de manera no visible volviéndose peligroso: por lo tanto no emplearlo sino hacerlo verificar por un Centro de Asistencia Vortice.
- Se precisa prever para la instalación un interruptor onipolar, con una distancia de abertura de los contactos igual o superior a 3 mm.
- Evítese dejar el aparato inútilmente conectado. Desconectar el interruptor general del aparato cuando éste no sea empleado.
- No obstruir la rejilla de aspiración o de disipación.
- Si en el local por ventilar está ubicado un aparato que funciona mediante combustible sólido, líquido o gaseoso (por ejemplo, calentador de agua, estufa de metano, etc.) no del tipo "de flujo balanceado" es decir estanque con respecto al mismo local, se precisa asegurarse de antemano que exista un adecuado cambio de aire necesario para garantizar la combustión perfecta del aparato ya existente y el funcionamiento del aspirador.

Importante

No es necesario que la cima de la cubierta de chimenea tenga las mismas dimensiones que la base del producto.

Si el conducto de humo tiene una sección inferior a 15 x 15 cm o un diámetro equivalente (17 cm), y por lo tanto no es apto para cumplir su función, también el aspirador podría resultar poco eficaz. En este caso dirigirse directamente a la sede de Vortice para informaciones.

La ejecución de la instalación eléctrica debe ser conforme con las normas vigentes.

El funcionamiento del producto debería ser regulado según la situación del fuego en la chimenea.

En encendido = potencia máxima para desplazar el aire frío que bloquea el conducto de humo.

Fuego en funcionamiento = regular la potencia en el mínimo suficiente para eliminar el humo.

ATENCIÓN!

En caso de que el aparato sea montado a una altura inferior a 2,5 metros del piso, es obligatoria la protección suplementaria de las partes en movimiento con un rejilla de protección.

Instrucciones para la instalación

- 1) Adaptar, con una mampostería adecuada, en la base de la chimenea, el marco en dotación (A) o bien emparedar cuatro pernos con tope M8 en cuadro 357 x 357 (Fig. 1).
- 2) Montar la torrecilla del aspirador de chimenea completa (B) en el marco o en los pernos con tope y sujetarla oportunamente con las tuercas M8 en dotación.
- 3) Quitar el casquete de protección del motor (C) desatornillando las cuatro tuercas de sujeción (D) para acceder al tablero de bornes de conexión eléctrica ubicado dentro de la caja sobre el motor.
- 4) Haciendo pasar antes el cable de conexión eléctrica mediante la grapa para cables (E) montada sobre el casquete de protección conectar el mismo cable al motor siguiendo el esquema eléctrico indicado.
- 5) Apretar la grapa para cables de la caja de conexión y montar nuevamente el casquete de protección, tirando el cable de alimentación a través de la grapa para cables del casquete hasta recuperarlo definitivamente. Luego apretar la segunda grapa para cables.
- 6) Introducir el cable de alimentación dentro de un tubo de espiral metálico o bien un tubo metálico de protección Ø 16 est. que tendrá que ser colocado a una distancia de 50 ÷ 70 cm por lo menos de la rejilla de la torrecilla del aspirador de chimenea (Fig. 3).
- 7) Verificar que el sentido de rotación de las aspas del ventilador corresponda al que está indicado en la chapa (ver esquema eléctrico).
- 8) Para conectar el regulador de velocidad, véanse las instrucciones adecuadas.
- 9) Por razones de seguridad, montar el cable de seguridad en la base de l'aspirador de chimenea (como muestra la figura 3) y fijar la otra punta en el vértice de mampostería del techo.



ATENÇÃO

Advertências gerais

Sugeridas pelos fabricantes associados à ANIE (Associação Nacional das Indústrias Electromecânicas e Electrónicas).

N.B.: O aparelho é fabricado segundo as regras da arte. A sua duração e fiabilidade eléctrica e mecânica serão mais eficientes se o mesmo for usado correctamente e será feita uma regular manutenção.

- Leia atentamente as advertências contidas no presente manual de instruções enquanto as mesmas lhe fornecem importantes indicações inerentes à segurança de instalação, ao uso e à manutenção. Conserve com cuidado este manual de instruções para qualquer futura consulta.
- Após ter tirado a embalagem, certifique-se da integridade do aparelho. No caso tenha alguma dúvida, não utilize o aparelho e dirija-se a um pessoal profissionalmente qualificado. Os elementos que constituem a embalagem (saquinhos de plástico, poliestireno expandido, pregos, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças enquanto potenciais fontes de perigo.
- Antes de ligar o aparelho, assegure-se que os dados gravados na plaqueta das características sejam correspondentes àqueles da rede de distribuição de energia eléctrica. (A plaqueta das características está instalada na parte dianteira da base).
- Este aparelho deverá ser destinado exclusivamente ao uso para o qual o mesmo foi expressamente concebido, isto é, a tiragem de lareiras com fogo à lenha. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio e, portanto, perigoso. O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos consequentes a usos impróprios, erróneos e irracionais.
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou manutenção, desligue o aparelho da rede eléctrica de alimentação, removendo a ficha da tomada ou desligando o interruptor da instalação eléctrica.
- Em caso de avaria e/ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não tente consertá-lo. Para eventuais reparações, dirija-se somente a um Centro de Assistência Técnica autorizado pela Vortice e exija a instalação de peças sobresselentes originais. A falta de observância de quanto exposto acima pode comprometer a segurança do aparelho.
- Quando decidisse não mais utilizar um aparelho deste tipo, sugere-se torná-lo inactivo cortando o seu cabo de alimentação, depois de ter removido a ficha da tomada de corrente eléctrica. Ademais, recomenda-se tornar inócuas aquelas partes do aparelho que poderiam constituir um perigo, especialmente para as crianças que poderiam servir-se do aparelho fora de uso para as suas brincadeiras.
- A execução da instalação eléctrica deve estar em conformidade com as normas vigentes.
- Temperatura do ar aspirado pelo aparelho: 200°C (392°F) máx.

Advertências gerais particulares

- A instalação deve ser efectuada, de acordo com as instruções fornecidas pela Vortice, por pessoal profissionalmente qualificado. Uma instalação errada pode causar danos a pessoas, animais ou coisas, a respeito dos quais a Vortice não pode ser considerada responsável.
- A segurança eléctrica deste aparelho é garantida apenas quando o mesmo está correctamente ligado numa eficiente instalação de ligação à terra, tal como previsto pelas vigentes normas de segurança eléctrica. É necessário que verifique a presença deste fundamental requisito de segurança e, em caso de dúvidas, solicite um esmerado controlo da instalação por pessoal profissionalmente qualificado. O fabricante não pode ser considerado responsável por eventuais danos, consequentes à falta de ligação à terra da instalação.

- Verifique que a capacidade eléctrica da instalação e das tomadas de corrente sejam adequadas à potência máxima do aparelho, indicada na plaqueta das características. No caso tenha alguma dúvida, dirija-se a um pessoal profissionalmente qualificado.
- Se, acidentalmente, o produto caísse ou ficasse sujeito a golpes violentos, poderia sofrer danos também não visíveis, portanto, não o use mas faça-o controlar por um Centro de Assistência Técnica Vortice.
- Em fase de instalação deve-se prever um interruptor onipolar com uma distância de abertura dos contactos igual ou superior a 3 mm.
- Não deixe o aparelho ligado inutilmente, desligue o interruptor geral do aparelho quando o mesmo não está sendo utilizado.
- Não obstrua as grelhas de aspiração e dissipação.
- No caso em que, no local a ventilar esteja instalado um aparelho que utiliza combustível sólido, líquido ou gasoso (por exemplo, um aquecedor de água, uma estufa de gás metano, etc.) não do tipo com "fluxo balanceado", isto é, hermético, em relação ao mesmo local, é indispensável certificar-se previamente que haja um adequado retorno do ar, necessário para garantir uma perfeita combustão do aparelho existente e o funcionamento do aspirador.

Importante!

A extremidade superior do cano da chaminé não deve necessariamente ter as mesmas dimensões da base do produto.

Se o cano da chaminé for de secção inferior a 15 x 15 cm ou de diâmetro equivalente (17 cm), portanto, não idóneo para desempenhar a sua função, também o Aspirador da chaminé poderia resultar pouco eficaz. Neste caso dirija-se directamente à sede da Vortice, para obter informações.

O funcionamento do produto deveria ser regulado de acordo com as condições do fogo da lareira.

Em fase de acendimento = potência máxima para deslocar o ar frio que bloqueia o canal da chaminé.

Fogo em regime: regular a potência no mínimo suficiente para eliminar a fumaça.

ATENÇÃO!

No caso que o aparelho seja montado numa altura inferior a 2,5 metros do pavimento, é obrigatória a protecção adicional das peças em movimento mediante a expressa grelha de protecção.

Instruções para a instalação

- 1) Adapte, com oportuna alvenaria, sobre a base da chaminé, a armação presente no equipamento base (A) ou fixe na parede quatro prisioneiros M8 em quadro 357 x 357 (Fig. 1).
- 2) Monte a torre de tiragem da chaminé completa (B) na armação ou sobre os prisioneiros e bloqueie-a oportunamente com as porcas M8 presentes no equipamento base.
- 3) Remova a cobertura de protecção do motor (C) desapertando os quatro parafusos de aperto (D) para ter acesso ao terminal de ligação eléctrica contida na caixa situada sobre o motor.
- 4) Fazendo passar antes o cabo de ligação eléctrica através do segura-cabo (E) montado na cobertura de protecção, ligue o mesmo cabo ao motor seguindo o esquema eléctrico indicado.
- 5) Aperte a fundo o segura-cabo da caixa de ligação e remonte a cobertura de protecção, puxando o cabo de alimentação através do segura-cabo da cobertura até a sua total recuperação, em seguida, aperte o segundo segura-cabo.
- 6) Introduza o cabo de alimentação num tubo feito de metal em espiral ou, como quer que seja, num tubo metálico de protecção de Ø 16 ext. que deverá ser posicionado numa distância ao menos de 50 ÷ 70 cm. da grelha da torre de tiragem da chaminé (Fig. 3)
- 7) Certifique-se que o sentido de rotação da ventoinha seja aquele indicado na plaqueta das características (vide o esquema eléctrico).
- 8) Para a ligação do regulador de velocidade, vejam-se as expressas instruções.
- 9) Por razões de segurança, monte o cabo de segurança na base do Aspirador de Chaminé (tal como mostrado na Fig. 3) e fixe a outra extremidade no cume de alvenaria do tecto.

NEDERLANDS



ATTENTIE

Algemene Waarschuwing

Dit apparaat is met zorg geproduceerd. De mechanische en elektrische betrouwbaarheid en duurzaamheid zullen beter zijn indien het apparaat correct wordt gebruikt en onderhouden.

- Lees de instructies in dit boekje aandachtig door, aangezien het hier gaat om de juiste plaatsing, het correcte gebruik en Bewaar dit boekje op een plaats waar het makkelijk kan worden gevonden voor eventueel gebruik.
- Controleer bij het uitpakken of het apparaat niet tijdens het transport is beschadigd. In geval van twijfel probeer dan niet zelf het apparaat te repareren en/of te gebruiken.
Vraag advies bij een erkend installateur of een Vortice dealer. Houdt verpakkingsmaterialen (plastic zakjes, schuimrubber, spijkers, etc...) buiten het bereik van kinderen.
- Controleer of de netspanning en de frequentie overeenkomen met de gegevens op het indicatieplaatje (Het indicatieplaatje bevindt zich op de voorzijde van de basis).
- Dit apparaat moet alleen gebruikt worden waar het voor bestemd is, namelijk om houtschouwen te doen "trekken". Elk ander gebruik moet als gevaarlijk beschouwd worden. Schades voortvloeiend uit verkeerd of onverantwoordelijk gebruik, kunnen niet op de fabrikant worden verhaald.
- Zet het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u overgaat tot het schoonmaken ervan.
- Als het apparaat niet of slecht werkt, schakel het dan uit en ga naar een erkend installateur. Probeer het dan uit zelf te repareren. Als reparatie nodig is, neem dan contact op met een Vortice agent in uw omgeving. Indien reserve onderdelen gebruikt moeten worden, sta er dan op dat het Vortice onderdelen zijn.
Als het hierboven genoemde niet in acht wordt genomen, dan zou dit de veiligheid van het apparaat in gevaar kunnen brengen.
- Indien besloten wordt het apparaat een tijd niet te gebruiken, haal dan de stekker uit het stopcontact en berg het veilig op buiten het bereik van kinderen.
- Het lichtnet waarop het apparaat wordt aangesloten moet conform de geldende normen zijn.
- Temperatuur van de door het apparaat afgezogen lucht: 200 °C (392°F).

Speciale algemene waarschuwing

- De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend installateur. De gebruiker is gewaarschuwd dat incorrecte installatie gevaarlijk kan zijn voor mensen, dieren of bezit. Schades voortvloeiend uit incorrecte installatie kunnen niet op de fabrikant worden verhaald.
- De elektrische veiligheid van dit apparaat wordt alleen gegarandeerd als het juist is aangesloten aan de aarding (conform de laatste CEE-normen).
Het is noodzakelijk dit fundamenteel zekerheidselement te controleren en in geval van twijfel een grondige controle van de installatie door gekwalificeerd personeel te vragen.
Vortice kan niet aansprakelijk worden gesteld als een apparaat niet correct is geïnstalleerd en geaard.
- Zorg ervoor dat het snoer en de stekker geschikt zijn voor het ampereage van het apparaat. In geval van twijfel, raadpleeg dan een installateur.
- Mocht het apparaat gevallen zijn, laat dan controleren of er ook binnenin geen schaden is.
- Bij de installatie moet gebruik gemaakt worden van een dubbelpolige schakelaar met een afstand van 3 mm of meer tussen de contactpunten.
- Laat het apparaat niet onnodig aangesloten. Schakel het apparaat uit wanneer het niet in gebruik is.
- Belemmer geen luchtin of uitlaatkleppen of koelingsvinnen.

- Plaats het apparaat niet dicht bij muren, plafond of objecten dan de minimale afstand, vermeld in deze instructies.

Belangrijk

Het uiteinde van de schoorsteenpijp hoeft niet perse dezelfde afmetingen te hebben als de basis van het product.

Als het rookkanaal van de schoorsteen een kleinere doorsnede dan 15 x 15 cm of gelijkwaardige diameter (17 cm) heeft, en dus niet geschikt is voor het vervullen van zijn functie, kan ook de dakventilator niet efficiënt blijken te zijn. In dit geval moet u zich rechtstreeks tot de firma Vortice wenden.

Het lichtnet waarop het apparaat wordt aangesloten moet conform de geldende normen zijn.

De werking van het product moet afhankelijk van het vuur in de open haard geregeld worden.

Bij het aansteken = op de hoogste stand afstellen zodat de koude lucht, die de schoorsteen blokkeert, verplaatst kan worden;

Als het vuur eenmaal goed brandt = op de laagst mogelijke stand afstellen waarbij de rook toch nog volledig wordt afgevoerd.

LET OP!

Wanneer het apparaat op een hoogte van minder dan 2,5 meter van de vloer wordt geïnstalleerd, is het verplicht een extra beveiliging van de bewegende delen aan te brengen in de vorm van een speciaal beschermrooster.

Montage

- 1) Bevestig aan de basis van de schoorsteen op de voorbestemde muur het bijgeleverde frame (A) of metsel 4 bouten M8 in de muur (afmeting 357 x 357 mm) (Fig. 1).
- 2) Bevestig met de bijgeleverde M8 moeren de gehele ventilator (B) op het frame (A) of op de 4 ingemetselde bouten.
- 3) Verwijder de beschermingskap (C) van de motor door de bouten (D) los te schroeven zodat toegang verkregen wordt tot de elektrische aansluitpunten van de ventilator.
- 4) Trek een snoer door de kabelklem (E) en bevestig het op de aansluitpunten van de ventilator.
- 5) Draai de kabelklem op het doosje met de aansluitpunten vast en plaats de beschermingskap (C) weer op de motor. Zorg ervoor dat er geen speling van het snoer meer is tussen de aansluitpunten en de beschermingskap (C), draai hierna de kabelklem (E) stevig vast.
- 6) Trek het snoer door een flexibele kabelgeleider (Ø 16 mm aan de buitenkant) dat geplaatst moet worden op een afstand van 50 t/m 70 cm van de dakventilator (Fig. 3).
- 7) Controleer dat de ventilator draait in de richting zoals beschreven staat op metalen plaatje (zie aansluitschema).
- 8) Indien er gebruik gemaakt wordt van de afstandbediening dan staan de aansluitinstructies vermeld op de beschrijving van de afstandbediening.
- 9) Breng, om veiligheidsredenen, de veiligheidskabel aan de voet van de dakventilator aan (zie Fig. 3) en bevestig het andere einde aan de gemetselde top van het dak.

SVENSKA



OBSERVERA

Allmänna anvisningar

Dessa är rekommenderade av de konstruktörer som å medlemmar i ANIE (Nationell Förening för Elektrotekniska och Elektroniska Industrier). Observera! Apparaten är fackmässigt konstruerad. Dess varaktighet samt dess elektriska och mekaniska säkerhet blir mer effektiva om apparaten används på ett korrekt sätt och om ett regelmässigt underhåll utförs.

- Läs noggrant de anvisningar som detta häfte innehåller. De ger viktiga informationer beträffande säkerheten vid installationen, vid bruket och vid underhållet.
- Efter att ha avläsnat förpackningen skall man försäkra sig om att apparaten är i oskadat skick. Om tvivel därom skulle förekomma, så använd inte apparaten utan vänd er till kvalificerad yrkespersonal. Förpackningselementen (plastpåsar, expanderad polystyren, spikar etc.) får inte lämnas åtkomliga för barn eftersom de utgör riskkällor.
- Innan apparaten tillkopplas skall man försäkra sig om att data på märkplåten överstämmer med det elektriska försörjningsnätets data. (Märkplåten sitter på basens främre del).
- Denna apparat får endast användas till det ändamål som den uttryckligen har planerats för, alltså som draganordning för öppna vedspisar. Allt annat bruk får anses som oriktigt och således farligt. Tillverkaren kan ej anses ansvarig för eventuella skador som uppkommit på grund av oriktiga, felaktiga och oförnuftiga användningar.
- Innan något som helst rengöringsarbete eller underhållsarbete utförs, skall apparaten fränkopplas från elnätet genom att stänga av anläggningens strömbrytare.
- I händelse av fel på apparaten och/eller dålig funktion, skall apparaten stängas av och får ej manipuleras. Beträffande eventuell reparation skall man endast vända sig till ett av Vortice auktoriserat tekniskt servicecentrum och begära att originala reservdelar används. Om det ovanstående ej efterföljs kan apparatens säkerhet riskeras.
- När man bestämmer att en apparat av denna typ ej längre skall användas, rekommenderas att sätta den ur funktion genom att skära av matarkabeln efter att ha fränkopplat stickproppen från strömuttaget. Dessutom rekommenderas att oskadliggöra de delar av apparaten som kan utgöra en risk, speciellt för barn som skulle kunna använda apparaten som är ur funktion till sina lekar.
- Utförandet av den elektriska anläggningen ska överensstämma med gällande normer.
- Temperatur på apparatens insugningsluft: 200°C (392°F) max.

Särskilda allmänna anvisningar

- Installationen skall genomföras enligt Vortice instruktioner. En felaktig installation kan förorsaka skador på personer, djur eller föremål, för vilka konstruktören ej kan anses vara ansvarig.
- Denna apparats elektriska säkerhet garanteras endast om apparaten är korrekt ansluten till ett effektivt jordsystem, såsom föreskrivs i de gällande normerna beträffande elektrisk säkerhet. Det är nödvändigt att kontrollera detta fundamentala säkerhetskrav och, för händelse av tvivel, begära en noggrann kontroll av systemet, utförd av kvalificerad yrkesman. Tillverkaren kan ej anses ansvarig för eventuella skador som uppkommit på grund av ingen jordning finns för anläggningen.
- Verifiera att effekten för systemet och för strömuttagen är passande till apparatens maximala effekt, vilken anges på märkskylten; om tvivel föreligger därom så vänd er till en yrkeskvalificerad person.
- Om produkten av en olycksnändelse skulle falla eller utsättas för håftiga stötar kan des skadas, även om det ej är synligt, och den får ej användas utan skall omedelbart kontrolleras av ett Vortice servicecentrum.
- Vid installationen måste man anordna med en allpolig strömställare med ett kontaktöppningsavstånd lika med eller över 3 mm.

- Lämna inte apparaten tillkopplad i onödan. Stäng av apparatens huvudströmbrytare när denna inte används.
- Täpp inte till insugnings- eller avledningsgallret.
- Om en apparat som använder fast bränsle, flytande bränsle eller gas (t. ex varmvattensberedare, metakamin etc.) finns installerad och ej är av typ "med balanserat flöde" och alltså tät i förhållande till själva lokalen, är det nödvändigt att i förväg försäkra sig om att det existerar ett lämplig luftinlopp som kan garantera en perfekt förbränning av apparaten och funktion av fläken.

Viktig

Toppen på skorstenen behöver inte ha samma mått som produktens bas. Om kaminens rökkanal har en genomskäring som underskrider 15 x 15 cm eller motsvarande diameter (17 cm), och således är olämplig, kan även kaminens drag bli dåligt. Kontakta Vortice direkt för upplysningar i detta fall. Utförandet av den elektriska anläggningen ska överensstämma med gällande normer.

Produktens funktion ska regleras beroende på eldens tillstånd i den öppna spisen.

Vid tändning = maximal effekt för att förflytta den kalla luften som blockerar rökkanalen;

Med elden tänd = reglera effekten till de minimum som är tillräckligt för att eliminera röken.

WARNING!

Om apparaten monteras på en höjd som är lägre än 2,5 meter från golvet, är det obligatoriskt att montera det extra skyddet med det för ändamålet avsedda skyddsgallret för delarna i rörelse.

Installationsinstruktioner

- Passa in, genom lämplig murning, den medlevererade ramen (A) på den öppna spisen bas eller mura in fyra pinnbultar M8 i en fyrkant 357 x 357 (Fig. 1).
- Montera hela dragtornet (B) på ramen eller på pinnbultarna och fäst det på ett lämpligt sätt med de medlevererade muttrarna M8.
- Avlägsna skyddshiven på motorn (C) genom att lossa de fyra spännbultarna (D) så att man kommer åt klämplattan för elanslutningen, vilken finns i dosan som är placerad på motorn.
- Först låter man kabeln för den elektriska anslutningen passera genom kabelklammern (E) som är monterad på skyddshuven och sedan ansluter man samma kabel till motorn genom att följa det angivna elektriska kopplingsschemat.
- Lås anslutningsdosans kabelklammer, montera tillbaks skyddshuven och drag tillbaks matarkabeln genom huvans kabelklammer tills den återvunnits helt och hållet, lås därefter den andra kabelklammern.
- För in matarkabeln i ett spiralmetallrör eller i vilket fall som helst i ett skydds rör i metall yttre Ø 16, vilket skall vara placerad på ett avstånd av minst 50 ÷ 70 cm. från dragtornets galler (Fig. 3).
- Försäkra er om att fläktens rotationsriktning motsvarar riktningen som anges på märkplåten (se elektriskt kopplingsschema).
- Beträffande anslutningen av hastighetsregleraren hänförs till de särskilda instruktionerna.
- Av säkerhetsskäl ska säkerhetskabeln monteras vid draganordning för öppen spis bas (såsom figur 3 visar) och den andra ändan ska fastsättas i takets murverkstopp.

انتبه

توجيهات عامة

- توجيهات عامة معتمدة من قبل المصنعون المنتسبون إلى هيئة ANIE (الجمعية الوطنية للصناعات الكهربائية والألكترونية).
 - ملاحظة هامة: صنع هذا الجهاز وفقا لأصول قواعد فنية وتقنية عالية الجودة. ديمومه مع الزمن وأمانه الكهربائي والميكانيكي يكون مضمونا شرط أن يستعمل بوجه صحيح وأن تجرى عليه صيانة بشكل سليم.
 - اقرأ بحرص التوجيهات التي يشتمل عليها هذا الكتيب فهي تتضمن تعليمات هامة خاصة بسلامة التركيب والاستعمال والصيانة.
 - حافظ بعناية على هذا الكتيب لكي ترجع إليه كلما تطلب الأمر.
 - بعد نزع الغلاف تأكد من سلامة الجهاز. في حال الشك بسلامته، امتنع عن استعمال الجهاز وراجع الفني المختص.
 - عدم ترك مكونات الغلاف (أكياس بلاستيكية، قوالب بوليستيرول، مسامير... الخ) في متناول الأطفال لأنها قد تشكل مصدرا للخطر.
 - قبل وصل الجهاز تأكد من كون المواصفات الفنية المشار إليها في لوحة البيانات مطابقة لمواصفات التيار الكهربائي (لوحة البيانات موضوعة على الجانب الأمامي للقاعدة).
 - يجب أن يخصص هذا الجهاز إلى الوظيفة التي صمم وصنع من أجلها، أي تنشيط سحب الهواء، في المدافئ، الحطبية.
 - وأن أي استعمال مخالف يعتبر غير سليم وبالتالي قد يشكل خطر.
 - لا يمكن اعتبار مؤسسة Vortice مسؤولة عن الأضرار التي قد تنجم عن الإستعمال الخاطيء وغير العقلاني.
 - قبل القيام بأي عملية نظافة أو صيانة على الجهاز يجب فصله عن شبكة التيار الكهربائي وذلك إما بنزع القابس أو بفصل قاطع التيار العام للتمديدات الكهربائية.
 - في حال إصابة الجهاز بعطل و/أو في حال العمل بشكل سيء، أوقف الجهاز عن العمل ولا تعبت به.
 - لإجراء أي إصلاح كان على الجهاز راجع مركز صيانة فنية مرخص له من قبل Vortice واطلب استعمال قطع غيار أصلية. عدم احترام هذا الشرط من شأنه إلحاق الضرر بسلامة الجهاز.
 - إذا قررت عدم استعمال جهاز من هذا النوع، ينصح بجعله غير قابل للعمل وذلك بفصله عن الشبكة الكهربائية، وهذا طبعاً بعد فصل التيار بواسطة مفتاح قاطع تيار الشبكة الكهربائية. وينصح بجعل أجزاء الجهاز التي قد تسبب خطراً غير مؤذية. وخاصة بالنسبة للأطفال الذين قد يستعملون هذا الجهاز المعطل في ألعابهم.
 - ينبغي أن تتم التمديدات الكهربائية وفقاً للقوانين السارية المفعول.
 - درجة حرارة الهواء المسحوب من الجهاز: 200 درجة مئوية على الأقصى (392 ° فهرنهايت).
- ### توجيهات عامة محددة
- يجب أن تتم عملية التركيب حسب تعليمات مؤسسة Vortice من قبل فني مختص. التركيب الخاطيء، من شأنه إلحاق الضرر بالأشخاص والحيوانات والأشياء، وهذه الأضرار لا تكون مسؤولة عنها الشركة الصانعة.
 - الأمان الكهربائي لهذا الجهاز يكون مضمونا فقط عندما يكون نفس الجهاز متصل بشكل سليم بشبكة كهربائية مزودة بتماس أرضي فعال، وذلك كما توصي به القوانين السارية الخاصة بقواعد الأمان الكهربائي.
 - ومن المحتمي التأكد من توفر شرط الأمان الأساسي هذا، وفي حال الشك بذلك عليكم مراجعة الفني المختص لإجراء كشف دقيق على التمديدات الكهربائية.
 - لا يمكن اعتبار الشركة الصانعة مسؤولة عن الأضرار التي قد تنجم من عدم توفر التماس الأرضي في التمديدات الكهربائية.

- يجب التأكد من كون طاقة تحمل التمديدات الكهربائية ومقيس التيار مناسبة لتحمل عمل الجهاز في أقصى قوته، وهذه القوة مشار إليها في لائحة البيانات.
- إذا سقط الجهاز بشكل عفوي أو أصيب بصدمات قوية فمن الممكن أن يصاب بأضرار غير مرئية وبالتالي قد يصبح خطراً ولهذا يجب عدم استعماله ويتوجب مراجعة مركز صيانة Vortice مختص.
- لدى التركيب يجب وجود مفتاح متعدد الأقطاب ذو مسافة فتح بين نقاط التماس مساوية أو أكبر من 3 ملم.
- لا تدع الجهاز يعمل من دون فائدة، بل أطفئ مفتاح التيار العام التابع للجهاز لدى عدم استخدامه.
- لا تعيق شبكتي الإمتصاص والدفع.
- في حال وجود وفي نفس المكان جهاز آخر يعمل باحتراق مواد صلبة أو سائلة أو غازية (سخان ماء، أو مدفأة تعمل بغاز الميثان... الخ) من نوع يعمل بتدفق غير متوازن (أي غير معزول نسبة إلى المكان) فمن الضروري ضمان دخول القدر الكافي من الهواء لعمل الجهاز الاحتراقي بشكل سليم وعمل جهاز الإمتصاص أيضاً.

هام جداً

- إنه ليس من الضروري أن تكون نهاية المدخنة العليا ذات أبعاد مساوية لأبعاد قاعدة الجهاز. وإذا كان قياس المقطع العرضي لقناة المدخنة أقل من 15x15 سم أو ذو قطر مماثل (17 سم)، أي في هذه الحالة تكون المدخنة غير مناسبة لأداء عملها وقد يكون بالتالي أداء «منشط المدخنة» غير فعال. إذا صادفتم هذه الحالة عليكم مراجعة Vortice في مقرها مباشرة.
- يجب أن ينظم عمل الجهاز حسب وضع اللهب.
- بدء الإشتعال = أقصى طاقة عمل لتحريك الهواء البارد الذي يعيق المدخنة.
- استقرار الإشتعال = نظم طاقة العمل إلى حد أدنى كافٍ لطرد الدخان.

انتبه

- إذا تم تركيب الجهاز على ارتفاع يقل عن 2,5 متر فأنتم مجبرون على تركيب حماية إضافية على الأجزاء المتحركة بواسطة شبكة وقائية.

تعليمات التركيب

- هي مكاناً مناسباً للإطار (A) على القاعدة بواسطة الإسمنت أو أدخل في الحائط أربع محابس من النوع M8 على شكل مربع قياس 357x357 (شكل 1 Fig).
- ركب البرج المنشط لسحب الدخان كاملاً (B) على الإطار أو على المحابس ثم ثبته بشكل مناسب بواسطة الصامولات M8 الملحقة.
- إنزع القبضة الواقية للمحرك (C) وذلك بفك براغي التشبيث الأربع (D) للوصول إلى مجموعة قوارص التوصيل الكهربائي الموجودة داخل العلبة الموضوعة على المحرك.
- مرر أولاً سلك التوصيل الكهربائي عبر مريط السلك (E) المركب على القبضة الوقائية ثم وصل نفس هذا السلك مع المحرك باتباع المخطط الكهربائي المشار إليه.
- شد مريط السلك التابع لصندوق التوصيلات الكهربائية ثم أعد تركيب القبضة الوقائية، اسحب سلك التوصيل الكهربائي عبر مريط سلك القبضة حتى تسترجعه بشكل كامل ومن ثم شد مريط السلك الثاني.
- إدخل سلك التغذية الكهربائية في أنبوب معدني ملولب أو على أي حال بأنبوب معدني لحمايته بقطر 16 حيث يجب أن يوضع على مسافة لا تقل عن 50-70 سم عن برج سحب الدخان (شكل 3 Fig).
- تأكد من كون اتجاه دوران المروحة مطابق للإتجاه المشار إليه في لوحة البيانات (انظر المخطط الكهربائي).
- أما بالنسبة إلى عملية وصل منظم السرعة، عليكم مراجعة التعليمات المرفقة به.
- لأسباب أمنية، ركب سلك الأمان على قاعدة البرج (كما هو مبين في شكل 3 Fig) ثم ثبت نهايته الأخرى بالنهاية العليا الإسمنتية في السقف.