



A

A = CAVO PANNELLO DI CONTROLLO

B

B = CAVO ALIMENTAZIONE

D

D = CAVO SEGNALE ESTERNO

E

E = CAVO PRE HEATHER (OPTIONAL)

NOTE: Il cavo preheater va lasciato nella scatola
 Inserire il tappo per PG sull' uscita "E" e su quello
 inutilizzato sull'involucro in lamiera
 Forare la scatola per il fissaggio su involucro



Prima emiss.	19.05.2014	Emiss.attuale	11/03/2015	Dis.	VL/LAB
DESCRIZIONE: Uscita cavi HRI PHANTOM da scatola cablaggio NINFO n°: 209/2015 Eliminato cavo e uscita per filtro antibatt.					
Questo DISEGNO annulla e sostituisce tutti quelli precedentemente emessi		DISEGNO n°	E960347C		
		CODICE n°	9.996.000.347		

Il presente disegno è di proprietà di VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A. Senza l'autorizzazione scritta della stessa non potrà essere utilizzato per costruire l'oggetto rappresentato, né venire mostrato a terzi o comunque riprodotto. La Ditta proprietaria tutelerà i diritti di esclusiva a termini di legge.